



ergänzende Hinweise zur Verarbeitung und Lagerung

Zur Vermeidung einer erhöhten Aufheizung sind insbesondere **dunkle Profile** bei der Lagerung vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützen!

Wichtiger Hinweis:

Profile mit einer Gewebefahne sind nach dem Setzen am Bauteil zeitnah einzuspachteln und bis dahin vor Witterungseinflüssen (wie z. B. Wind/Sonne) zu schützen (siehe www.apu.ch/anwendung.htm).

Weitere Informationen finden Sie unter www.apu.ch