

AUSWAHLKRITERIEN für verschiedene Anwendungsbereiche

Die APU-Auswahlkriterien dienen zur schnellen und sicheren Produktfindung. Anwendungen, die nicht eindeutig in den Unterlagen beschrieben sind, dürfen erst nach Rücksprache mit dem Putz- oder WDVS-Hersteller erfolgen.



ABDICHTUNG ÜBER PUR-DICHTBAND
(expandierend)
KEINE KLEBPROBE
ERFORDERLICH




Für alle marktüblichen Fenster und Türen geeignet.



ABDICHTUNG ÜBER PE-DICHTBAND
(doppelseitig selbstklebend)
KLEBPROBE
ERFORDERLICH *

Nicht für alle marktüblichen Fenster und Türen geeignet.

Auswahlkriterien für **APU-Gewebeleisten im Wärmedämm-Verbundsystem**

FENSTERPOSITION	 IM MAUERWERK				 BÜNDIG ZUM MAUERWERK				 VOR DEM MAUERWERK (überputzbare Laibung erforderlich)									
	160	200	300	400	160	200	300	400	160	200	300	400						
DÄMMSTOFFDICKE in mm	3	10	6	3	10	15	3	10	6	3	10	15	3	10	6	3	10	15
MAX. FENSTERGRÖSSE in m²	3	10	6	3	10	15	3	10	6	3	10	15	3	10	6	3	10	15

mit PUR-Dichtband und Fixierband

W38 PUR-FIX	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
--------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

mit PUR-Dichtband und Fixiernagel

W36 NEO	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
----------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

mit PUR-Dichtband und Sk-PE-Schaumband

W29 PUR-EX	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
-------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

mit Teleskop und Sk-PE-Schaumband

W35 FLEX	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						
W30 IDEAL	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						
W28 MINI-BIO	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						
W25 UNIVERSAL	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						




mit TPE-Schleufe und Sk-PE-Schaumband

W34 TORINO	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						
W32 MILANO	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						

mit Sk-PE-Schaumband

W20 COMPACT	•																	
W23 STANDARD	•																	

Auswahlkriterien für APU-Putzanschlüsse an Rollladensystemen

MONTAGEPOSITION	 ANSCHLUSS SEITLICH an Rollladenkasten + Schiene					 ANSCHLUSS FRONTAL an Rollladenschiene					 ANSCHLUSS an Rollladenkasten					
	DÄMMSTOFFDICKE in mm	160	200	300	-	160	200	300	400	160	200	300	-			
MAX. FENSTERGRÖSSE in m ²	3	10	6	3	10	3	10	6	3	10	15	3	10	6	3	10

mit PUR-Dichtband und Fixierband

W39 PUR-FIX-R	•	•	•	•	•
W38 PUR-FIX					

•	•	•	•	•	

mit PUR-Dichtband und Fixiernagel

W36 NEO					
----------------	--	--	--	--	--

Siehe Tabelle Gewebeleisten

•	•	•	•	•	

mit TPE-Schleufe und Sk-PE-Schaumband

W31 ROMA	•	•	•		
-----------------	---	---	---	--	--

--	--	--	--	--	--

Auswahlkriterien für APU-Anputzleisten im Innen- und Aussenbereich

FENSTERPOSITION	FENSTER UND TÜREN IM MAUERWERK (ohne Wärmedämm-Verbundsystem, überputzbare Laibung erforderlich)		
	3	10	15
MAX. FENSTERGRÖSSE in m ²			

mit PUR-Dichtband und Fixierband

A38 PUR-FIX	•	•	•
--------------------	---	---	---

mit Teleskop und Sk-PE-Schaumband

A30 Teleskop-IDEAL	•	•	
A16 Teleskop-UNIVERSAL	•	•	

mit Sk-PE-Schaumband

A11 MINI 9mm	•		
A12 FIX 6/9mm	•		
A13 MIDI 12mm	•		
A14 UNIVERSAL 15mm	•		
A15 IDEAL 8/12mm	•		

* DURCHFÜHREN EINER KLEBPROBE

WO ■ An einer verdeckten Stelle mit einem trockenen und sauberen Tuch (ohne Reinigungsmittel) reinigen ■ Der Untergrund muss eben, trocken und staubfrei sein ■ Haftmindernde Rückstände sind zu entfernen ■ Die Vorbereitungstemperatur sollte +5 Grad nicht unterschreiten (empfohlene Verarbeitungstemperatur: +18 bis +35 Grad).

ERGEBNIS ■ Das Sk-PE-Schaumband muss zum einen komplett am Profil und zum Anderen komplett am Untergrund haften bleiben. (kompletter Schaumbruch) ■ Somit ist der Untergrund für eine Verklebung geeignet.

WIE ■ Ein kurzes Stück (ca. 10 cm) des Profils abschneiden Schutzpapier des Sk-PE-Schaumbandes abziehen und das Profilstück fest andrücken ■ 10 Minuten warten, dann das Profil kraftvoll vom Untergrund wegziehen.

Falls dies nicht der Fall ist müssen komplett entkoppelte Anputzprofile mit PUR-Dichtband eingesetzt werden (W38-pro, W36 oder W39).