




Auswahlkriterien für APU-Gewebeleisten im Wärmedämm-Verbundsystem¹⁾

Wichtiger Hinweis: Vor der Verarbeitung einer APU-Gewebeleiste mit Sk-PE-Dichtband muss eine Klebprobe am Bauteil durchgeführt werden. Sollte die Klebprobe nicht erfolgreich sein, ist eine komplett entkoppelte Gewebeleiste mit PUR-Dichtband wie z.B. W36, W37 und W38 einzusetzen. (Klebprobe siehe: www.apu.ch - Menü „Anwendungshinweise“)




Für Putzanschlüsse an Fenstern, Türen und ähnlichen Bauteilen

Fensterposition	Fenster im Mauerwerk 						Fenster mauerwerksbündig 						Fenster vor dem Mauerwerk (überputzbare Laibung erforderlich) 					
	2		6		10		2		6		10		2		10			
Dämmstoffdicken [mm]	bis 100	bis 160	bis 300	bis 200	bis 100	bis 160	bis 300	bis 100	bis 160	bis 300	bis 200	bis 100	bis 160	bis 300	bis 100	bis 160	bis 300	
W20-pro COMPACT	✓																	
W23 STANDARD-UV	✓																	
W25²⁾ UNIVERSAL	✓	✓			✓	✓		✓	✓			✓	✓		✓			
W28 MINI-BIO	✓	✓			✓	✓		✓	✓			✓	✓		✓			
W29 PUR-EX	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
W30-plus IDEAL	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓		✓			
W32-plus MILANO	✓	✓			✓	✓		✓	✓			✓	✓		✓			
W34-pro TORINO	✓	✓			✓	✓		✓	✓			✓	✓		✓			
W35-plus DUAL	✓	✓			✓	✓		✓	✓			✓	✓		✓			
W35-pro FLEX	✓	✓			✓	✓		✓	✓			✓	✓		✓			
W36³⁾ NEO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
W37-pro PUR-FIX	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
W38-pro PUR-FIX-S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Für Putzanschlüsse auf nicht-klebegeeigneten Untergründen

Fensterposition	überputzbare Laibung erforderlich	
max. Fenstergrösse [m ²]	10	15
Dämmstoffdicken [mm]	bis 300	bis 400
W36³⁾ NEO	✓	
W37-pro PUR-FIX	✓	✓
W38-pro PUR-FIX-S	✓	✓

Für Putzanschlüsse an Rollladenkastensystemen⁴⁾

Montageposition	an Kasten und Schiene seitliche Befestigung innerhalb der Laibung 			am Rollladenkasten fassadenbündig oberhalb und seitlich 	an Rollladenschiene nach vorne bei ausreichend breiten Seitenteilen 
	10	6	10	siehe obere Tabelle	siehe obere Tabelle
Dämmstoffdicken [mm]	bis 160	bis 200	bis 300	siehe obere Tabelle	siehe obere Tabelle
W31 ROMA	✓	✓			
W32-plus MILANO					✓
W36³⁾ NEO				✓	✓
W37-pro PUR-FIX				✓	✓
W38-pro PUR-FIX-S				✓	✓
W39 PUR-FIX-R	✓	✓	✓		

1) gültig für Dämmstoffarten MW/Lamelle, elastifizierte EPS 035 oder 040, Kork, Holzfaserplatte, Vakuumplatte etc.

2) Gefüllte Ziegel, Monobauweise

3) an Vakuum-Dämmplatten keine

KU-Nägeln einsetzen. Stattdessen Hotmelt-Klebe-Pads oder ähnliches zum Fixieren benutzen, bzw. W37-pro oder W38-pro.

Bei anderen Materialien oder einer Dämmstoffdicke über 300 mm oder

einer Fenstergrösse über 10 m² ist eine Freigabe durch den WDVS-Hersteller notwendig.

4) bei Vorbaurolladensystemen mit Revisionsklappe nach aussen und schmalen Seitenteilen müssen Profile

eingesetzt werden die seitlich an die Rollladenführungsschienen angeklebt werden können (W31). Geeignete Rollladen-Gewebeleisten müssen in Abhängigkeit zu Fenstergrösse und Dämmdicke gewählt werden.

Auswahlkriterien für APU-Anputzleisten im Innen- und Aussenbereich

Wichtiger Hinweis: Vor der Verarbeitung einer APU-Anputzleiste mit Sk-PE-Dichtband muss eine Klebprobe am Bauteil durchgeführt werden. Sollte die Klebprobe nicht erfolgreich sein, ist eine komplett entkoppelte Anputzleiste mit PUR-Dichtband wie z.B. A19 einzusetzen. (Klebprobe siehe: www.apu.ch - Menü „Anwendungshinweise“)

Für Putzanschlüsse an Fenstern, Türen und ähnlichen Bauteilen im Innen- und Aussenbereich

Einsatzzweck	Fenster/Türen im Mauerwerk ohne WDVS (überputzbare Laibung erforderlich)		
	3	10	15
max. Fenstergrösse [m ²]			
A11 MINI 9 mm	✓		
A12 FIX 6/9 mm	✓		
A13 MIDI 12 mm	✓		
A14 UNIVERSAL 15 mm	✓		
A15 IDEAL 8/12 mm	✓		
A16 Teleskop UNIVERSAL 15 mm	✓	✓	
A18 Teleskop IDEAL	✓	✓	
A19 PUR-FIX	✓	✓	✓