




W58-K


**APU®**

PROFILI PER SISTEMI DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO

Profilo per cuscinetto scorrevole

PUR-FIX-K

per intonaco graffiato



Il profilo per cuscinetto scorrevole **APU-Gleitlagerprofil PUR-FIX-K** viene inserito nei sistemi di isolamento a cappotto di edifici realizzati con diversi materiali (es. rivestimento in legno su muratura). Questa soluzione non accoppiata permette di assorbire le variazioni a carico dell'edificio (pressione fino a 4 mm e forza di taglio fino a 2 mm).

Il profilo è costituito da 2 listelli in plastica su ognuno dei quali è saldata una striscia in rete. Ogni listello prevede una sezione di rete sporgente da un lato di 10 cm nel senso della lunghezza.

Il profilo è dotato di un nastro di guarnizione in PUR precompresso che viene rilasciato rimuovendo la linguetta di attivazione rossa, assorbendo i movimenti e isolando dalla pioggia battente. Il nastro di guarnizione in PUR è ribattuto in lunghezza nel profilo e contiene una sezione sporgente per l'isolamento del bordo all'estremità del profilo. I profili possono essere fissati tra loro a filo con i connettori a innesto (Z14) forniti nella confezione. Alla fine delle operazioni di intonacatura si otterrà una netta separazione dell'intonaco per intonaco graffiato.

Lavorazione

- ❶ Installare l'isolamento come da indicazioni del produttore.
- ❷ Il giunto deve essere adattato al profilo per cuscinetto scorrevole (altezza giunti 10 mm).
- ❸ Stendere la malta di armatura rispettivamente per ca. 15 cm sopra e sotto il giunto, inserire il profilo tra l'isolante. Fissare la rete nella malta di armatura (eventualmente con l'aggiunta di chiodi in plastica nel materiale isolante).
- ❹ Stendere l'intonaco secondo le indicazioni del produttore.
- ❺ Rimuovere infine la linguetta protettiva e staccare la linguetta di attivazione.

LAVORAZIONE AI BORDI

- ❶ Tagliare il profilo alla misura desiderata con apposite forbici per profili.
- ❷ Collegare il profilo con i connettori a innesto (Z14) forniti nella confezione (se necessario tagliare il nastro di guarnizione in PUR in eccesso).
- ❸ Misurare l'area di contatto nel materiale isolante inferiore e prevedere un sigillante adatto.
- ❹ Inserire i profili tra l'isolamento. Assicurarti che il sigillante isoli l'area di contatto.

Informazioni importanti

- Le applicazioni non descritte esplicitamente nella documentazione sono ammesse solo previo accordo con il produttore dell'intonaco o del sistema di isolamento termico a cappotto.
- Durante la lavorazione, la temperatura della superficie deve essere di almeno +5 °C e non deve superare +40 °C.
- I profili con tessuto devono essere stuccati subito dopo l'installazione sul componente architettonico e poi protetti dagli agenti atmosferici.
- La successiva applicazione della rete per superfici deve essere eseguita portando la rete fino al bordo di arresto del profilo.

Particolari

